



MARQUE : **OKOIA**
REFERENCE : **HD10**
CODIC : **4254546**



NOTICE





MANICURE-PEDICURE SET
SET MANUCURE-PEDICURE
MANICURE EN PEDICURESET



 INSTRUCTION MANUAL

 MODE D'EMPLOI

 GEBRUIKSAANWIJZING

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données

et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- ❖ En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-16.

- ❖ La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ❖ Ne pas recharger les piles non rechargeables à cause des risques d'explosion.
- ❖ Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- ❖ La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- ❖ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- ❖ L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Conservez cette notice d'utilisation pour consultation ultérieure.

- Utilisez cet appareil exclusivement à la finalité pour laquelle il a été conçu, telle que décrite dans cette notice d'utilisation.

- N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Prenez soin des accessoires – certains articles peuvent comporter des pointes coupantes.
- N'appuyez pas excessivement pendant le traitement.
- Éteignez toujours l'appareil de manucure portable et débranchez l'adaptateur secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil et avant d'attacher ou de retirer un accessoire.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé.
- Ne laissez pas le câble de l'adaptateur pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface chaude.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans un endroit où des aérosols (spray) sont utilisés ni dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Cessez d'utiliser ce produit immédiatement si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- N'utilisez pas l'appareil de manucure portable sur les zones blessées ou douloureuses ou sur les blessures ouvertes.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou quand vous prenez un bain ou une douche.
- N'utilisez pas l'appareil à portée d'un évier, d'une baignoire ou de tout autre récipient contenant de l'eau ou un autre liquide.
- Si l'appareil est tombé dans de l'eau, n'essayez pas de l'atteindre. Mettez la prise secteur hors tension, débranchez la fiche de la prise secteur, puis videz l'eau avant de saisir l'appareil. Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été révisé par un agent de réparation qualifié.
- N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
- N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un coussin. Cela peut engendrer une chaleur excessive et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Les accessoires peuvent être très chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
- N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge électrique.

Manipulation et utilisation des batteries

Les batteries ne doivent être manipulées que par les adultes.

L'appareil est fourni avec 2 batteries rechargeables Ni-MH AA 600 mAh 2,4 V intégrées à l'appareil, non accessibles et ne pouvant pas être remplacées. C'est pourquoi le produit usagé doit être déposé dans un centre de recyclage.

UTILISATION

Avant utilisation, vérifiez que l'appareil de manucure portable est complètement rechargé.

N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 20 minutes. Il est recommandé de laisser l'appareil reposer quelques minutes avant l'utilisation suivante.

Recharger l'appareil de manucure portable

L'appareil portable peut être utilisé sans fil ou avec l'adaptateur secteur.

Pour l'utiliser sans fil, vous devez le recharger pendant au moins 24 heures avant la première utilisation afin de garantir que les batteries sont complètement rechargées.

Éteignez l'appareil portable et branchez-le dans l'adaptateur secteur.

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur.

- Le voyant de l'appareil portable s'allume pour indiquer qu'il est en recharge.

REMARQUE : Après la première utilisation, la durée d'une recharge complète est normalement de 6 heures.

Utiliser l'appareil portable avec l'adaptateur secteur

Vous pouvez utiliser l'appareil portable avec l'adaptateur secteur. **N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ADAPTATEUR.**

Branchez l'appareil dans l'adaptateur secteur et branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur. Attendez 30 s environ avant d'utiliser l'appareil portable pour qu'il puisse atteindre sa pleine puissance.

Attacher et retirer les accessoires

Choisissez l'un des accessoires, excepté le repousse-cuticules, et insérez-le dans l'appareil.

Pour retirer l'accessoire, tirez-le hors de l'appareil.

Utiliser les accessoires

Commencez le traitement en positionnant le commutateur sur la vitesse désirée (1 – Bas, 2 – Haut).

Disques de ponçage



Sélectionnez le disque de ponçage le plus approprié à l'épaisseur de vos ongles. Pour les ongles plus petits et plus fins, utilisez le disque de ponçage moyen ou fin. Pour les ongles épais, utilisez le disque de ponçage gros. Appliquez délicatement le disque sur le bord de l'ongle et déplacez-le le long du bord de l'ongle jusqu'à obtenir la forme et la douceur désirées.

Disque de polissage



Une fois le ponçage terminé, polissez délicatement la surface de l'ongle pour lisser ses bords et lui donner plus d'éclat.

Cône de polissage



Utilisez le cône de polissage pour enlever les peaux sèches et rêches sur le pourtour de l'ongle. Appliquez délicatement le cône sur la peau en utilisant un mouvement d'avant en arrière.

Cônes de limage



Le cône de limage pointu et fin permet de limer les bords rugueux du pourtour des ongles.

Le cône de limage large est parfait pour les ongles plus épais. Appliquez délicatement le cône sur les zones à traiter en faisant régulièrement des pauses pour surveiller l'avancement du traitement.



repousse-cuticules



Utilisez le repousse-cuticules pour repousser les cuticules.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, trempez d'abord les cuticules dans de l'eau chaude pour les adoucir.

Brosse à ongles



Après avoir limé les ongles, utilisez la brosse à ongles pour nettoyer le dessous des ongles.

Utiliser le miroir beauté



Ouvrez le couvercle du boîtier, il comporte un miroir relevable et pivotant à 360°.

Ce miroir vous permet d'observer facilement vos doigts ou votre visage dans différents angles.

Utiliser le ventilateur intégré

Vérifiez que le boîtier est branché dans l'adaptateur secteur et que l'adaptateur secteur est branché dans une prise secteur.

1. Posez vos mains sur l'interrupteur marche/arrêt du ventilateur intégré.



2. Appuyez sur le bouton pour activer le ventilateur. Maintenez votre main immobile pendant que l'air est soufflé sur vos ongles. Enlevez votre main quand les ongles sont secs.
3. Éteignez le ventilateur, retirez votre main et éloignez-la du bouton.
4. Après utilisation, débranchez le boîtier de l'adaptateur secteur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

IMPORTANT : Il est recommandé que les diabétiques et les personnes ayant une sensibilité des mains réduite fassent occasionnellement des pauses pendant le traitement pour contrôler le résultat.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil de manucure portable. Débranchez le boîtier de l'adaptateur secteur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur avant le nettoyage.

Essuyez le boîtier et l'appareil portable avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le soigneusement.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau.

Nettoyez les accessoires régulièrement avec une brosse. Laissez-les sécher avant de les utiliser.

Rangement

Rangez les accessoires et l'appareil de manucure portable dans leur compartiment respectif à l'intérieur du boîtier de voyage.

Rangez le boîtier dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.

N'enroulez jamais le câble de l'adaptateur secteur autour de l'appareil, car cela provoquera l'usure prématurée et la rupture du câble. Manipulez le câble délicatement pour prolonger sa durée de vie. Ne tirez pas dessus brusquement, ne le tordez pas et ne l'écrasez pas, notamment au niveau des connexions.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur secteur :

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A Max

Appareil de manucure portable :

Tension : CC 3,8 V

Batteries : Ni-MH, 2 x 600 mAh 2,4 V

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.