



MARQUE : **SCHOLL**
REFERENCE : **VELVET SMOOTH EXPRESS**
CODIC : **4158083**



NOTICE



MODE D'EMPLOI :

Première utilisation :

1. Dévissez le socle de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le socle de l'appareil, puis enlevez la languette rouge de l'isolant.
3. Remettez le socle de l'appareil en place, puis vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. Suivez les consignes ci-dessous pour une utilisation régulière.

Utilisation régulière :

1. Vérifiez que le rouleau est bien enfoncé dans l'appareil. Ne pas utiliser sans avoir fixé le rouleau.
2. Allumez l'appareil en faisant tourner la bague gris métallisée à gauche, puis passez doucement le rouleau sur les callosités et la peau morte disparaîtra progressivement. A utiliser sur une peau séchée uniquement. N'appuyez pas trop fort, sinon l'appareil s'arrêtera.
3. Éteignez et vérifiez si vous avez obtenu la douceur désirée. Sinon, rallumez l'appareil et recommencez l'opération jusqu'à parvenir à la douceur désirée. Attention: Ne passez pas sur la même zone plus de 3-4 secondes d'affilée. Arrêtez-vous en cas d'irritation ou d'inflammation de la peau.
4. Éteignez l'appareil en tournant la bague gris métallisée vers la droite.
5. Essuyez ou rincez vos pieds afin d'éliminer les résidus de peaux mortes qui restent.
6. Séchez soigneusement vos pieds et appliquez une crème hydratante pour des pieds parfaitement doux.

Nettoyage après utilisation :

La Râpe Electrique Anti-Callosités Scholl Velvet Smooth™ aux Cristaux de Diamants* ne résiste pas à l'eau. Détachez et lavez le rouleau pour en nettoyer la surface.

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez doucement le rouleau de l'appareil en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté.
3. Rincez le rouleau sous le robinet.
4. Nettoyez le corps de la râpe avec un chiffon propre et humide.
5. Séchez le rouleau et la râpe avec un chiffon propre et sec.
6. Remettez en place le rouleau

*Diamants de synthèse

Remplacer le rouleau :

Remplacez le rouleau lorsque vous estimez que la râpe devient moins efficace. Vérifiez que l'appareil est éteint, retirez le rouleau et remplacez-le. N'utilisez que les rouleaux de remplacement Scholl Velvet Smooth™.

Remplacer les piles :

Attention : Ne mélangez pas des piles déjà utilisées et des neuves, ni des piles alcalines avec des piles classiques. N'utilisez pas de piles rechargeables. Les piles usagées doivent être recyclées.

1. Dévissez le socle de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le socle de l'appareil, puis retirez les piles usagées.
3. Introduisez 4 piles AA neuves dans le sens indiqué sur l'appareil.
4. Remettez le socle de l'appareil en place, puis visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.