

# TEMIUM

## Poubelle POUBELLE AUTO 50L

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

# POUBELLE AUTOMATIQUE 30L/50L MODE D'EMPLOI

## ATTENTION

- ◆ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ◆ Les différents types de piles ou les piles neuves avec les piles usagées ne doivent pas être mélangées.
- ◆ Utiliser uniquement des piles du même type que celle recommandées par le fabricant.
- ◆ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ◆ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- ◆ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ◆ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



▲ MODÈLE 1412256  
1412280

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lisez le mode d'emploi et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil vous-même.
- Ce produit est destiné à collecter et accumuler les déchets avant leur élimination finale.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner en intérieur.
- Ce produit n'est pas un jouet; il doit être gardé hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les différentes pièces sont montées correctement et qu'elles sont en bon état. Il existe un risque de blessures si l'appareil n'est pas monté correctement, et les pièces endommagées peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil et constituer un danger.
- ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE! Ne jetez jamais des objets brûlants (ex: braises, cendres incandescentes etc.) dans la poubelle automatique.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures très élevées ou très basses, à un soleil intense, et à une forte humidité.
- L'appareil ne doit jamais subir de chocs, notamment le couvercle. Cela l'endommagerait.

## Symbole

 Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

## POUR COMMENCER

### Installation des piles

1. Prenez la partie supérieure et posez-la sur une surface suffisamment large et résistante aux rayures, avec le couvercle vers le bas.
2. Ôtez le couvercle des piles en le faisant coulisser dans le sens de la flèche.
3. Mettez 4 piles carbone-zinc de taille D dans le compartiment, en respectant les indications de polarité.
4. Remettez en place le couvercle des piles.

**REMARQUE :** Enlevez les piles de l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant longtemps.

### Anneau de maintien

Placez la poubelle automatique sur une surface plane et dure.

1. Mettez un sac poubelle dans la poubelle automatique.
2. Placez l'anneau de maintien sur les bords du sac pour le maintenir en place.
3. Rabattez vers l'intérieur de la poubelle les bords du sac qui dépassent de l'anneau.
4. Si les bords du sac sont correctement rabattus par-dessus l'anneau de maintien, ils ne sont pas visibles de l'extérieur quand la poubelle est fermée.

## DESCRIPTION



1. Couvercle
2. Poignée du couvercle
3. CLOSE (fermer)
4. Témoin lumineux
5. OPEN (ouvrir)
6. Bouton marche/arrêt

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ôtez la partie haute de la poubelle.

L'extérieur de la partie haute se nettoie avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez-la bien. Ne la mettez jamais dans l'eau.

Lavez les autres parties dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

## UTILISATION

1. Allumez la poubelle automatique en mettant le bouton marche/arrêt sur "I".
  - Le témoin lumineux clignote en rouge à intervalles réguliers tant que la poubelle n'est pas utilisée.
2. Lorsqu'un objet (ex: votre main, un déchet etc.) se trouve à portée de détection des capteurs, le couvercle s'ouvre automatiquement.
  - Le témoin lumineux s'allume alors en vert.
  - La portée de détection est d'environ 10 cm.
3. Lorsqu'aucun objet ne se trouve à portée de détection, le couvercle se referme automatiquement au bout de quelques secondes.
4. Éteignez la poubelle quand vous ne l'utilisez pas.
  - L'icône s'éteint.

Les boutons OPEN / CLOSE (ouvrir/fermer) permettent d'ouvrir et fermer manuellement la poubelle.



## MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement.

Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de votre produit, de l'emballage et, le cas échéant, des piles et des accessoires, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Ce produit doit être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales. Les piles et les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Contactez le magasin d'achat et les autorités locales pour plus d'informations concernant les procédures de mise au rebut et de recyclage.

À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au centre de recyclage le plus proche.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

