



MARQUE: **SONY**
REFERENCE: **PLAYSTATION VR**
CODIC: **4252292**



NOTICE
↓

PlayStation VR

Pour configurer votre PlayStation®VR, sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation VR]. Ces paramètres ne sont disponibles que si vous connectez une PS VR à votre système PS4™.

Luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'écran de votre casque VR.

Taille de l'écran

Sélectionnez la taille de l'écran affiché sur votre casque VR lorsque vous utilisez votre PS VR dans des modes autres que le mode VR.

Comment mettre le casque VR correctement

Apprenez à mettre votre casque VR.

Réglez la position du casque VR

Ajustez la position de votre casque VR afin que le texte et les images soient clairs.

Régler la PlayStation Camera

Positionnez votre caméra de façon à ce qu'elle reconnaisse correctement votre visage.

Réglez les LED de suivi des mouvements

Réglez les lumières sur votre casque VR ou votre manette, afin que la caméra reconnaisse correctement votre visage.

Mesure de l'écart interpupillaire

Si vous ressentez un sentiment d'inconfort lorsque vous visionnez une vidéo en 3D, vous pouvez ajuster le casque VR pour améliorer la distance entre vos yeux et l'écran.

Logiciel PlayStation VR

Vérifiez la version du logiciel de votre logiciel PS VR.

Mettre à jour le logiciel PlayStation VR

Sélectionnez [Mettre à jour le logiciel PlayStation VR] pour contrôler automatiquement (via Internet) si le logiciel est à jour. Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la et installez-la. Pensez à toujours mettre à jour le logiciel PS VR, afin qu'il utilise la version la plus récente.

Avertissement

N'éteignez pas votre système PS4™ ou votre casque VR, et ne débranchez aucun câble pendant l'installation. Si vous interrompez l'installation, vous risquez d'endommager votre système ou d'autres composants.

Avis de propriété intellectuelle

Affichez les avis de propriété intellectuelle pour votre PS VR.

Certains paramètres peuvent aussi être réglés en sélectionnant [Réglez PlayStation VR] à partir du menu rapide. Vous pouvez aussi réinitialiser la position de l'écran et contrôler votre position telle qu'elle est détectée par la caméra.

Éteindre le périphérique

Pour éteindre les périphériques Bluetooth® connectés à votre système PS4™, comme par exemple les manettes ou les claviers, sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [Éteindre le périphérique]. Sélectionnez ensuite le périphérique que vous souhaitez éteindre.