



MARQUE: CUISINART

REFERENCE: CPT180E 4T

CODIC: 1969803





Cuisinart®



Toaster

SOMMAIRE

1. Introduction	.4
2. Caractéristiques	.4
3. Utilisation	.5
A. Ajuster le croustillant de la tranche	.5
B. Utilisation des différentes touches	.5
4. Nettoyage et rangement	.5
5. Consignes de sécurité	.5

1. INTRODUCTION




Vous venez de faire l'acquisition d'un toaster Cuisinart®. Moderne et stylé avec son corps en acier brossé, il a été conçu pour vous permettre de griller votre pain à la perfection et en toute facilité.

D'une simple pression sur une touche, vous pouvez à présent griller petits pains et viennoiseries, décongeler une ou plusieurs tranches ou les réchauffer sans les griller. Toujours à la perfection grâce aux 6 niveaux permettant d'obtenir exactement le croustillant souhaité. Le levier à 2 niveaux permet d'éjecter les plus petites tranches sans risque de brûlures.



CPT160E

2. CARACTERISTIQUES

- Fentes extra-larges (36mm)** : pour vous permettre de griller tous types de pains et petits pains.
Sur le modèle CPT160E, 2 ouvertures vous permettent de griller 2 tranches à la fois. Le modèle CPT180E permet de griller jusqu'à 4 tranches grâce à ses 4 ouvertures contrôlées par 2 commandes indépendantes.
- Système de centrage** : maintient le pain au centre du toaster, quelle que soit l'épaisseur de votre tranche, pour un croustillant parfait.
- Levier** : remonte automatiquement à la fin du cycle. Le levier peut également être remonté pour mettre fin au cycle. L'éjection à deux niveaux permet une remontée maximale pour retirer les tranches les plus petites.
- Touche Griller** :  permet de réaliser des toasts croustillants et moelleux, et de griller des petits pains ou viennoiseries.
- Touche Décongeler** :  pour décongeler les tranches puis les griller.
- Touche Réchauffer** :  permet de réchauffer rapidement sans griller.
- Touche Stop** : pour interrompre le cycle et éjecter le pain.
- Ajuster** : 6 niveaux pour obtenir exactement le croustillant souhaité.
- Tiroir ramasse-miettes amovible** : permet de retirer les miettes en toute facilité.



CPT180E

3. UTILISATION

Placer le toaster sur une surface plane. Vérifier que le tiroir ramasse-miettes est en place et brancher l'appareil. Insérer le pain dans l'ouverture et appuyer sur le levier. Pour arrêter le toaster avant la fin du cycle, presser la touche Stop ou remonter le levier.




N.B. Le modèle CPT180E est équipé de 2 commandes indépendantes, permettant de griller plusieurs types de pain en même temps. Pour griller 4 tranches, il faut actionner les 2 commandes.

A. Ajuster le croustillant de la tranche

Régler le bouton sur le niveau de croustillant souhaité.

Le croustillant obtenu varie en fonction du type de pain et du degré d'humidité des tranches. En règle générale, pour un léger croustillant régler le toaster sur le niveau 4-5 pour griller du pain dense ou du pain frais, et sur 2-3 pour du pain sec.

B. Utilisation des différentes touches

Les 3 touches Griller  , Décongeler  et Réchauffer  permettent d'ajuster le temps nécessaire en fonction du type de pain et du niveau de croustillant souhaité. Chacune s'utilise en combinaison avec le bouton d'ajustement du croustillant de la tranche. Pour votre facilité, un témoin lumineux indique la touche sélectionnée.



Ajoute le temps nécessaire pour accentuer le croustillant ou pour griller des petits pains ou des tranches plus épaisses.






Ajoute le temps nécessaire pour décongeler d'abord le pain, puis le griller.



Permet de réchauffer vos toasts sans les griller une seconde fois.

N.B. Pour annuler la sélection, presser la touche Stop. Ceci arrête le cycle et fait remonter le pain.

Quelques astuces...

1. Les petits pains, viennoiseries ou tranches épaisses doivent être grillés pendant plus longtemps. Nous vous recommandons d'utiliser la touche  , puis d'ajuster le niveau de croustillant selon vos préférences.
2. Pour griller des croissants, les couper en deux horizontalement et presser la touche  . Pour les réchauffer seulement, utiliser la touche  .
3. Pour griller des pains aux fruits, ôter les fruits de la surface de la

tranche afin d'éviter que les fruits tombent dans le toaster ou se collent sur les résistances.

4. Pour griller une seule tranche de pain, sélectionner un niveau plus bas que pour deux tranches.

4. NETTOYAGE ET RANGEMENT

Laisser refroidir l'appareil complètement et le débrancher avant de le nettoyer. Utiliser une éponge imprégnée d'eau savonneuse pour nettoyer l'extérieur du toaster, puis le sécher soigneusement.

Pour retirer les miettes, ôter le tiroir, jeter les miettes, puis remettre le tiroir en place. Ne pas utiliser le toaster sans le tiroir.

Pour retirer des morceaux coincés dans le toaster, le retourner et secouer légèrement pour faire tomber les morceaux. Ne jamais insérer de couteau ou autre instrument dans le toaster afin d'éviter de l'endommager.

5. CONSIGNES DE SECURITE

- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer. Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. Pour débrancher, tirer sur la fiche et jamais sur le cordon.
- Ne jamais mettre les mains à l'intérieur de l'appareil. Ne pas y insérer d'aliments trop grands, d'emballages métalliques ni aucun ustensile.
- Ne pas tenter de dégager des aliments lorsque l'appareil est branché.
- Ne pas utiliser le toaster à proximité de matériaux inflammables ou sous les éléments muraux de la cuisine.
- Ne pas laisser le cordon dépasser du bord du plan de travail et ne pas le mettre en contact avec des surfaces chaudes.
- Se montrer particulièrement vigilant si l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ranger l'appareil hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser le toaster.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des traces apparentes de dommage.
- **Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon est endommagé et faire remplacer celui-ci par un professionnel.**
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Cet appareil satisfait aux exigences essentielles des directives 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) et 73/23/CEE (sécurité des appareils électrodomestiques), amendées par la directive 93/68/CEE (marquage CE).
- Utiliser cet appareil exclusivement pour cuisiner, en suivant les instructions de ce manuel.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- A usage domestique uniquement.