



MARQUE : **OKOIA**
REFERENCE : **MANUPEDI 6**
CODIC : **4188268**



NOTICE
↓



MANUPEDI 6
MANICURE SET
SET MANUCURE
MANICURESET



 INSTRUCTION MANUAL

 MODE D'EMPLOI

 GEBRUIKSAANWIJZING

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-11.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec les piles usagées.

Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.

Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.

Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui décrit dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Prenez soin des accessoires; certains comportent des parties très pointues.
- Évitez d'appliquer une pression trop forte lorsque vous utilisez l'appareil.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation et avant de monter ou de démonter les accessoires.
- En cas de douleur ou d'inconfort, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur une plaie ouverte, sur une blessure ou sur une lésion cutanée.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

Manipulation et utilisation des piles

Les piles doivent toujours être manipulées par un adulte.

L'appareil fonctionne avec 2 piles 1,5 V de type AA. Les piles sont accessibles et peuvent être changées.

Ôtez le couvercle du compartiment des piles situé sous le porte-outil, puis sortez les piles.

UTILISATION

Installation des piles (fournies)

1. Ôtez le couvercle des piles situé sous l'appareil.

2. Mettez les 2 piles fournies dans le compartiment, en respectant les indications de polarité.
3. Remettez le couvercle des piles en place sur l'appareil.

Remarque: Enlevez les piles de l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant longtemps.

Montage et démontage des accessoires

Choisissez l'un des accessoires correspondant à l'utilisation souhaitée, et insérez-le dans l'appareil.


Pour démonter l'accessoire, tirez-le hors de l'appareil.



Utilisation des accessoires

Avant de commencer à utiliser l'appareil, réglez le bouton sur la vitesse souhaitée (1 - lent, 2 - rapide).

Disques de ponçage



Choisissez le disque de ponçage correspondant à l'épaisseur de vos ongles.

Si vos ongles sont petits et fins, utilisez le disque fin.

Si vous avez les ongles épais, utilisez le disque rugueux.

Posez délicatement le disque sur le bord de l'ongle et faites-le glisser sur toute la longueur jusqu'à atteindre la forme et la consistance souhaitées.

Disque de polissage



Une fois le limage terminé, polissez légèrement la surface des ongles pour lisser les bords et leur donner du brillant.

Cône polissant

Le cône polissant permet d'enlever les peaux sèches et rugueuses autour des ongles. Appliquez délicatement le cône sur la peau et passez-le dans un sens et dans l'autre.

Cônes de limage

Grâce à leur bout fin et pointu, les cônes de limage permettent de lisser les bords rugueux des ongles.



Le grand cône convient parfaitement aux ongles épais. Appliquez délicatement le cône sur la zone à traiter, et arrêtez-vous fréquemment pour regarder le résultat.

SPÉCIFICATIONS

Appareil portatif :

Alimentation : DC 3 V

Batterie: 2 x AA x 1,5 V

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyez l'appareil et sa boîte de transport avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Séchez bien.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.

Nettoyez régulièrement les accessoires avec une brosse (non fournie). Séchez-les avant de les réutiliser.

Stockage

Rangez l'appareil et les accessoires dans leurs emplacements respectifs dans la boîte de transport.

Rangez la boîte dans un endroit sec, sûr et hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.