



MARQUE : JBL
REFERENCE : T 110 BT BLEU
CODiC : 4395093



NOTICE





T110BT




T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1 What's in the box

T110BT




x 1

Charging cable



x 1

Ear tips



x 3 pairs

Warranty card, Warning card, Safety sheet and QSG



x 1



T110BT

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

2 Overview

1. Buttons and LEDs



2. Charging




T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

3 Wearing the headphone

1. Select the right ear tips




2. Wear behind the neck



3. Use the magnets

When not in use, connect the earpieces in front of your neck using the magnets to avoid dangling



FR

Porter le casque

1. Sélectionner les bons embouts auriculaires
2. Porter derrière le cou
3. Utilisation des aimants

Lorsque vous ne les utilisez pas, accrochez les écouteurs entre eux devant votre cou grâce aux aimants afin d'éviter qu'ils ne pendent.


T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


4 Bluetooth® connection

1. Turn on the headphone



2. If connecting for the first time, the headphone will enter pairing mode automatically after it is powered on.

3. Connect to bluetooth device



Choose "JBL T110BT" to connect

T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FR

Connexion Bluetooth



1. Allumer le casque
2. Si vous vous connectez pour la première fois, le casque entrera en mode de couplage automatiquement après sa mise sous tension
3. Se connecter au périphérique bluetooth

T110BT


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

5 Music



6 Phone call




T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

7

LED behaviour



FR

Mode casque	LED Status
Ⓜ Marche	● x1
Ⓜ Arrêt	● x1
Aucun appareil connecté	● Marche
📶 Couplage au BT	● Rapide
📶 Connecté au BT	● Marche
🔋 Batterie faible	● Lent
🔋 Chargement terminé	Éteint
🔋 Chargement en cours	● Marche

T110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



Specifications

FR

- Taille de l'enceinte : 8,6 mm
- Plage de fréquence réponse dynamique : 20 Hz-20 kHz
- Sensibilité : 96dB SPL/1mw
- SPL max : 102dB @1kHz
- Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa :-21
- Impédance : 16Ω
- Puissance transmise du Bluetooth : 0~4 dbm
- Modulation transmise du Bluetooth : GFSK, DQPSK, 8-DPSK
- Fréquence du Bluetooth : 2,402 GHz-2,48 GHz
- Profils Bluetooth : HFP v1.5, HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.5
- Version du Bluetooth : V4.0
- Type de la batterie : GSP051230 01
- Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 120 mAh)
- Temps de charge : <2hr
- Temps de lecture de musique avec BT en marche : >6hr
- Temps d'appel avec BT en marche : >6hr
- Poids (g) : 16,2g

7110BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.