

GOPRO

Accessoires pour caméra sport

PERCHE 3-WAY

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



3-WAY™

Cette fixation ultra-polyvalente peut être utilisée de trois manières principales : comme une poignée de caméra, un bras d'extension ou un trépied. Le bras articulé est idéal pour les prises de vues subjectives et les séquences en follow-cam. Il facilite la capture de selfies sans laisser apparaître la fixation à l'image. Détaché du bras, le manche peut également servir de poignée de caméra. Retirez le mini-trépied léger logé à l'intérieur de la poignée pour l'utiliser seul ou avec le manche. Extensible jusqu'à 50,8 cm et rétractable jusqu'à 19 cm.



CARACTÉRISTIQUES

- Trois principaux modes d'utilisation : poignée, bras d'extension ou trépied de caméra
- Fixation configurable pour une grande variété d'utilisations, de la capture d'images subjectives et de selfies aux séquences tournées en follow-cam, sur trépied et plus encore
- Le bras articulé facilite la capture de selfies sans laisser apparaître la fixation à l'image
- Utilisez le bras et la poignée comme une perche pour capturer des images subjectives ou en follow-cam immersives
- Le manche peut être détaché du bras et servir de poignée de caméra
- Un trépied amovible est astucieusement logé à l'intérieur du manche
- Léger, le mini-trépied est utilisable seul ou avec le manche
- Construction étanche pour une utilisation dans et hors de l'eau
- Mesure 50,8 cm entièrement déployé, rétractable jusqu'à 19 cm

CE QUI EST INCLUS

- Bras d'extension
- Poignée
- Trépied
- Vis de fixation

COMPATIBILITÉ

- Toutes les caméras GoPro

Plus d'infos sur partner.gopro.com

Avertissement

Soyez prudent lorsque vous utilisez les fixations et caméras GoPro dans le cadre de vos activités sportives.